

1. INLEIDING.

De in deze handleiding beschreven Kromhout Dieselmotoren werken volgens het viertakt principe en met directe brandstofinspuiting.

De boring en slag zijn voor alle types gelijk, zodat diverse onderdelen, o.a. zuigers, drijfstangen, cilindervoeringen, kleppen en lagers onderling verwisselbaar zijn.

Onderscheid wordt gemaakt tussen het type T-117, dat speciaal voor tractie-doeleinden is geconstrueerd en het type TS-117, dat voor stationaire en scheepsdoeleinden ontworpen is.

Het verschil tussen de types T-117 en TS-117 wordt in hoofdzaak beperkt tot het motorblok. De T-117 motoren worden in een chassis of frame opgehangen, terwijl de TS-117 motoren op een vaste fundatie worden opgesteld.

De in deze handleiding aangegeven kilometeraantallen gelden uitsluitend voor tractiemotoren.

Voor de stationaire motoren zijn de diverse perioden in bedrijfsuren uitgedrukt.

Is U iets niet duidelijk of wilt U iets naders weten, raad dan niet. Onze Technische Dienst is steeds bereid nadere inlichtingen te verstrekken.

KROMHOUT MOTOREN FABRIEK
D.GOEDKOOP JR.N.V.
AMSTERDAM